ACCESORIOS

Llave de fijación

La llave de fijación sirve para el apriete a prueba de momento de giro de la tuerca de fijación del RollerDrive con ayuda de una llave dinamométrica. El vaso dispone de una abertura lateral a través de la cual se puede extraer el cable de conexión del RollerDrive.

Número de artículo: S-1101248

Medidas



Llave de contraapriete



En el eje de fijación del RollerDrive hay una tuerca acanalada pegada. Con otra tuerca acanalada se atornilla el eje de fijación al perfil lateral. En función de las cualidades del perfil lateral, se debe contrasujetar firmemente con una llave la tuerca pegada al apretar la tuerca exterior. La llave de contraapriete con ancho de 17 encaja de manera ideal entre el collar de la tuerca acanalada y la tapa de cierre del RollerDrive. De modo que es ideal para fijar el RollerDrive al lado de los cables.

Para el RollerDrive, Interroll ofrece diferentes sistemas de accionamiento que se encuentran en el lado opuesto del RollerDrive. Estos sistemas de accionamiento y también los modelos con tapa de cierre se fijan al perfil lateral. En las fijaciones con rosca interior, se utiliza un bulón del eje. El bulón del eje se sujeta al perfil lateral con un tornillo. En función de las cualidades del perfil lateral, se debe contrasujetar con una llave el perno del eje al apretar el tornillo. Dependiendo de la versión del perno del eje, es ideal la llave de contraapriete con ancho de 17 o de 13.

Número de artículo: S-1132933

Medidas



© 12 | 2024 Interroll